



COLPHARMA®

T I C K S Defense


Ultragarsinis
prietaisas
apsaugantis nuo
erkių ir blusų


12004





LT

Pav. 1







Pav. 2



C



D



Ultragarsinis prietaisas nuo erkių ir blusų

Naudojimo instrukcija



Prieš naudojant, perskaitykite instrukciją.



Išsaugokite naudojimo instrukciją.

SVARBI INFORMACIJA - ĮSPĖJIMAI

- Šis prietaisas turi būti naudojamas tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Gamintojas / platintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo naudojimo.
 - Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ar asmenims, turintiems fizinių ar protinių gebėjimų sutrikimų, nebent jie būtų prižiūrimi suaugusiojo, atsakingo už jų saugumą.
-

Pertraukiamo ultragarso skleidimo technologija

Ultragarsinės bangos - tai aukšto dažnio garsai (daugiau nei 20 kHz), kurie paprastai yra negirdimi žmogaus ausiai, tačiau daugelis vabzdžių juos suvokia kaip dirginančius, todėl vengia tų patalpų, žmonių ir gyvūnų. Pertraukiamos ultragarsinės bangos (skleidžiamos kintamais intervalais) padeda išvengti pripratimo ir yra veiksmingesnės.

NAUDOJIMAS

- Tvirtai paspauskite ir atleiskite mygtuką „JUNGTI/ISJUNGTI“, esantį ant dangtelio: 5 greiti žali mirktelėjimai parodys, kad prietaisas pradėjo veikti.
- Veikimo metu prietaisas automatiškai mirksi 2 žaliais signalais kas 15 sekundžių, taip rodydamas, kad veikia tinkamai
- Prietaisą galima išjungti, kai jis nenaudojamas. Tokiu atveju tvirtai paspauskite ir atleiskite „JUNGTI/ISJUNGTI“ mygtuką - ilgas žalias mirktelėjimas parodys, kad prietaisas išjungtas.

Naudojant SEGTUKĄ, prietaisą galima pritvirtinti prie diržo, kuprinės ar išorinės drabužių kišenės.



SVARBU: ultragarso bangų skleidimo anga visada turi būti nukreipta žemyn, kad ultragarsinės bangos atsitrenktų į žemę ir grįžtų aukštyn, taip apgaubdamos naudotojo kūną.



Neuždenkite ultragarso bangų skleidimo angos.

BATERIJOS KEITIMAS

- Atsukite 2 varžtus esančius prietaiso galinėje dalyje (PAV .2/A)
 - Atsargiai, kad nepažeistumėte prietaiso viduje esančios elektronikos, įkiškite atsuktuvo galą į tam skirtą plyšelį prietaise, kad šiek tiek atlenktumėte dangtelį (2 pav./B), ir išstumkite bateriją iš jos lizdo (2 pav./C).
Įdėkite naują bateriją.
 - Uždarykite prietaisą, prisukdami 2 varžtus galinėje dalyje (2 pav./D).
-

PRIETAISO PRIEŽIŪRA

Valymas

Nešlapinkite ir neplaukite prietaiso su vandeniu ar kitais skysčiais. Valymui naudokite minkštą sausą šluostę.

Laikymas

Saugokite prietaisą nuo:

- ekstremalių temperatūros pokyčių
- smūgių ir nukritimo
- užteršimo ir dulkių.

Laikykite prietaisą sausoje, vėsioje vietoje.



Prietaisas turi būti utilizuojamas vadovaujantis vietiniais teisės aktais ir negali būti išmetamas kaip buitinės atliekos.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinė temperatūra:	5 - 50°C / 95% drėgmės
Laikymo temperatūra:	0 - 60°C / 95% drėgmės
Svoris:	30 g / 1.06 oz
Išmatavimai:	81 x 34 x 27 mm / 3.2*1.34*1.06 in
Apsaugos plotas:	iki 2.5 m / 8.2 ft
Energijos tiekimas:	1 x ličio baterija 3V CR2450 (pridedama)
Baterijos veikimo trukmė:	iki 10 mėn.

Pasilikame teisę atlikti techninius pakeitimus.

GARANTIJA

Šiam prietaisui suteikiama 5 metų garantija nuo įsigijimo datos dėl gamybos defektų. Garantija galioja tik pateikus pirkimo kvitą. Garantija netaikoma atsitiktiniams pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo ar nesilaikant naudojimo instrukcijų.



SOUND SHIELD s.r.l.
Via I Maggio 33
45033 Bosaro (RO) - Italia



Pagaminta Italijske

Colpharma s.r.l.
Via A. M. Vicenzi 19/A · 43124 Parma · Italy
info@colpharma.com · www.colpharma.com